

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://hitherm.nt-rt.ru> || hmk@nt-rt.ru

Водонагреватель накопительный электрический Hi-therm JET-MIX 5.5



Технические характеристики проточного нагревателя

Тип нагревателя

JET-MIX 5.5

Мощность нагревателя, Вт

3500

Напряжение питания, В/Гц

230/50

Потребляемый ток, А

15,2

Максимальное давление воды на входе, бар

6,5

Минимальное давление воды на входе, бар

0,4

Минимальное удельное сопротивление воды при 15 °С, Ом*см

1300

Расход воды, при котором происходит включение, л/мин

Габариты (ВхШхГ), мм

1,2

Производство

202x118x58

Гарантия, лет(года)

Польша

1

Водонагреватель проточный безнапорный (индивидуальный) электрический Hi-therm JET-MIX 5.5, мощность нагревателя 5500Вт.

Предназначен для установка над мойкой.

Модельный ряд линейки JET-MIX включает водонагреватели мощностью 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 кВт.

Для производства мы используем только компоненты от известных производителей.

Корпус водонагревателя выполнен из прочного высокотемпературного пластика-Poliamide PA-6. Максимальное рабочее давление-6,5 бар.

Проточные водонагреватели характеризуются надежностью, современным исполнением и малыми размерами.

Каждый произведенный обогреватель, прежде чем покинуть сборочный цех, проходит строгий контроль качества.

В комплект поставки входит:

гусак, самоочищающийся от камня тонкоструйный аэратор, кабель электрический (1м), дюбеля и шурупы.

Преимущества водонагревателя Hi-therm JET-MIX:

- Простой монтаж
- Моментальный нагрев воды
- Стойкость к отложению накипи
- Удобная регулировка температуры воды
- Смеситель с керамическим картриджем
- Электронная система управления включением устройства
- Защита от включения нагрева при наличии воздушных пробок
- Включение нагрева по сигналу от встроенного датчика протока
- Расход электроэнергии только во время включения горячей воды

Тип	XIM-TEL 2.2
Электропитание	230 В 50 Гц
Потребляемый ток	А 0,52
Мощность нагревательной спирали	Вт 0025
Сопротивление нагревающей спирали	Ω 0,9
Расход воды, при котором происходит включение	л/мин 0,1
Максимальное давление воды на входе	МПа 0,0
Минимальное давление воды на входе	МПа 0,0
Давление воды на выходе	МПа 0
Минимальное удельное сопротивление воды при 15°C	мксм/см 1
Брызгонепроницаемость	IP25

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://hitherm.nt-rt.ru> || hmk@nt-rt.ru